

Art.-Nr.: 650360

Steckdosen gefahrlos, ganz einfach reinigen.

Das **Abschrauben der Steckdose**, um sie ins Wasserbad einzulegen, ist mühsam. Und zusammen mit dem Ausschalten der Sicherung doppelt ineffizient. Es sind viele Handgriffe nötig und Elektrogeräte (z.B. Kühlschrank) sind währenddessen ohne Strom.

Saubere Steckdosen im Handumdrehen.

Ohne abschalten der Sicherung, wenn wie empfohlen, die Bürste trocken benutzt wird.

Einfach einführen und hin und her drehen. Fertig.

